

De vez en cuando es necesario bombear en caso de:

- se saltó varias comidas
- un poco de ingurgitación (congestión)
- trabajo tiempo parcial
- almacenar leche para tener disponible en ausencias no programadas
- extraer pezones cortos

Bombas de lactancia recomendadas

- Manual (Medela Harmony; Lansinoh Manual)
- Eléctrica sencilla (Medela Swing)
- Eléctrica doble (Medela Pump in Style; Lansinoh Double Electric; Ameda Purely Yours)
- Alquiler de clasificación hospital

Es necesario bombear diariamente en caso de:

- se saltó varias comidas
- trabajo tiempo completo o tiempo parcial
- lejos del bebé por periodos largos
- bajo suministro de leche (se prefiere el alquiler de clasificación hospital)
- extraer pezones cortos
- congestión; problemas de agarre

Bombas de lactancia recomendadas

- Eléctrica doble (alquiler de clasificación hospital)
- Medela Pump in Style
- Ameda Purely Yours

Otros

- Partos de múltiples
- Partos prematuros
- Hospitalización del bebé o la madre

Bombas de lactancia recomendadas

- Alquiler de clasificación hospital (se prefiere los primeros dos o tres semanas de vida)
- Medela Pump in Style